

DMX512 USER MANUAL

CLASSIFICATION : Main Controller
 DIMENSION : 147x 102 x 22mm
 DISPLAY : LCD 16x2dot
 WEIGHT : 0.7Kg
 SUPPORT PROTOCOL : DMX512
 PROGRAM PORT : RS-485
 OUT CHANNEL : 512CH
 INPUT VOLTAGE : DC9~24V
 MATERIAL : Metal



番号	写真	内容
1		<p>初期表示状態はDMX512 VERSION2.0に表示されて、その後ALL PLAY NOW PLAY num:01に変更される。約20秒後下記のKEY LOCK状態に変換される。</p>
2		<p>KEY LOCK状態で5秒以上ESCボタンを押すと、KEY LOCKが解除される。解除された状態でMENU/ENTボタンを下記の説明を参考して演出PLANを選択する。</p>

ボタンの説明

- 機能を適用する時にはESCボタンを5秒以上押してKEY LOCKを解除します。
- 20秒間KEYの入力がなければKEY LOCK状態に変換されます。

- UP DOWN - 演出速度を調節
- MENU/ENT

- ALL PALY - 入力されている全ての映像を順番通りにプレー。
- ONE PLAY - 選択した一つの映像をプレー。
- MEMORY PLAY - メモリに貯蔵してプレー。
- COLOR SETTING - 選択した色を固定してプレー。

製品の寸法

